


Fit Manual


AH-c88


— 各部名称 —



— 対応機器の注意 —

- すべての端末機器での動作を保証するものではありません。
- LINEなどのアプリにて応答・終了ができない機器があります。
- 全ての端末機器で音声アシスタントの操作を保証するものではありません。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

— 使用方法 —



- 本品を端末機器に接続してください
- 本製品から音がでない場合は、端末機器側の設定をご確認ください。



製造名 AH-c88
株式会社アクセス 〒123-0851 東京都足立区梅田2丁目23-15
TEL03-3880-7869

● <https://www.axes21.com>

※イラストはイメージです

— 音声アシスタント —



- ・アシスタント起動
🎤 を長押し
- ・アシスタント終了
🎤 を押す

— 音楽再生 —

【再生】



- ・再生
🎤 を押す
- ・一時停止
🎤 を押す

【スキップ】



- ・スキップ
🎤 を2回押す
- ・バックスキップ
🎤 を3回押す

【ボリューム】



- ・ボリュームアップ
+ を押す
- ・ボリュームダウン
- を押す

— 通話方法 —

【通話】



- ・ON
🎤 を押す
- ・OFF
🎤 を押す

【ボリューム】



- ・ボリュームアップ
+ を押す
- ・ボリュームダウン
- を押す